

Digitálny manometer s regulačným ventilom



Manometer je vhodný na použitie so striekacou pištoľou pre aplikáciu náterových materiálov a čistiacich prostriedkov na báze vody aj rozpúšťadiel.

Kategória 1 znamená, že ho možno čistiť v uzavretej umývačke pištolí. NEPONÁRAJTE toto zariadenie úplne do rozpúšťadla alebo čističa, pretože to môže spôsobiť upchatie vnútorných priechodov a ovplyvniť presnosť.

Špecifikácia

Pripojenie prívodu vzduchu: univerzálny 1/4 BSP a NPS

Maximálny pracovný tlak: 12 bar (175 psi)

Skladovanie pri teplote: 0 až 40 °C

Hmotnosť: 155 g

Použité materiály

Otočný ventil: tlakovo liaty hliník, nikel/chróm (pokovené)

Závitový ventil: mosadz, nikel

Displej: sklo

Vyrobene: Veľká Británia

Inštalácia

Postup:

1. Pripojte vzduchovú hadicu ku spojke (3). Odporúčaný priemer hadice 8 mm. Hadica musí byť vodivá a elektrické spojenie striekacej pištole so zemou by sa malo skontrolovať pomocou Ohmmetra. Odporúča sa odpor menší ako 10 Ω.
2. Prívod vzduchu by mal byť filtrovaný a regulovaný.
3. Pripojte digitálny manometer k striekacej pištoľi pomocou otočnej spojky.
4. Používajte iba diely/časti, ktoré sú uvedené v časti príslušenstvo. Zaisťte, aby boli pripojenia od alternatívnych výrobcov vyrobené z vodivých materiálov, inak môžu predstavovať nebezpečenstvo a stratiť platnosť certifikácie ATEX.

Popis manometra

- 1 - Prietokový ventil
- 2 - Otočná spojka
- 3 - Spojka na prívod vzduchu
- 4 - Telo manometra
- 5 - Digitálny displej



Obsluha:

1. Otočte prietokový ventil (1) v smere hodinových ručičiek.
2. S pripojenou hadicou zapnite prívod vzduchu.
- 3- Otvorte prietokový ventil (1) otáčaním proti smeru hodinových ručičiek a spustite striekaciu pištoľ (iba vzduch). Meradlo bude ukazovať hodnotu v krokoch po 0,05 baru.
4. Nastavte prietokový ventil na požadovaný tlak 2 bary a vzduchovú hlavicu HVLP. Tlak na vzduchovom uzávere bude 0,7 bar (10 psi) pre vzduchové uzávery HVLP.
5. Manometer je možné čistiť v pištoľovej umývačke pripojený k striekacej pištoľi. Nenechávajte manometer dlho a neponárajte ho úplne do rozpúšťadla alebo čistiacich prostriedkov. To môže ovplyvniť presnosť meradla upchaním vnútorných vzduchových kanálov.

Poznámka:

Manometer bude ukazovať hodnotu, keď je v prívode vzduchu tlak. Keď sa nepoužíva odporúčame vypnúť prívod vzduchu alebo odpojiť manometer. Zvýši sa tým životnosť batérie.

Údržba**Postup:**

1. Jedinými vymeniteľnými dielmi sú 2 spojky a prietokový ventil. Kryt sa nesmie rozoberať. Akýkoľvek pokus o demontáž krytu spôsobí neplatnosť záruky.
2. Vypnite prívod vzduchu a uvoľnite tlak vo vzduchovom vedení.
3. Na odstránenie spojky k prívodu vzduchu (3) použite 17 mm kľúč.
4. Pri opätovnej montáži naneste na závit lepidlo na zaistenie závitov. Uistite sa, že koniec s kužeľom smeruje von.
5. Na odstránenie otočného spojky (2) použite 6 mm šesťhranný kľúč. Pri spätnej montáži naneste lepidlo na zaistenie závitov podľa časti 4.

RENOJAVA

**RENOJAVA s.r.o.**

Jána Pavla II. č. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované nov. 2022