

Technický list

Fasádne farby

Herbol Hydrophob Aqua



Herbol Hydrophob Aqua* je bezfarebný, vodourieiteľný impregnačný prostriedok na vytvorenie vode odpudivých náterov na všetky minerálne podklady. Náter vsiakne hlboko do podkladu, ale opticky sa neprejaví. Obsahuje silikónovú živicu, ktorá pokryje povrch kapilár. Samotné póry a aj kapiláry ostávajú aj naďalej otvorené, priepustnosť vodných pár je zachovaná, podklad môže dýchať, ale povrch pritom ostáva vode odpudivý.

Technické parametre

Hustota	cca 1,00 kg/l
Základné pojivo	silikónová živica
Farebný odtieň	mliečne biely, po vyschnutí číry a bezfarebný
Stupeň lesku	matný
Balenie	10 l
Skladovateľnosť	cca 1 rok, v dobre uzatvorenom originálnom obale, v chlade a suchu, chráňte pred mrazom, otvorené balenie ihneď spotrebovať

Aplikačné údaje

Spôsob nanášania	štetcom, striekaním, máčaním, nanášajte v sýtej vrstve
Teplota pri nanášaní	min. 5 °C až 30 °C pre podklad aj vzduch pri nanášaní aj počas schnutia
Spotreba	cca 200 – 1 000 ml/m ² na jeden náter, podľa stavu a savosti podkladu
Doba schnutia	(pri teplote 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti) preschnutý cca po 2 – 3 dňoch
Riedenie	materiál sa používa nezriedený
Čistenie náradia	ihneď po použití – vodou

Bezpečnostné opatrenia

Dbajte na bezpečnostné pokyny a značenia, ktoré sú uvedené na etikete výrobku. Presné znenie je uvedené v Karte bezpečnostných údajov.



Pracovný postup

	Všetky nátery a potrebné prípravné práce musia byť navrhnuté až po dôkladnom posúdení objektu, tzn. že použitá technológia musí zodpovedať stavu a požiadavkám objektu, na ktorom má byť náter použitý.
Dôležité upozornenie	Pri následnom spracovaní alebo odstraňovaní nanesej vrstvy, brúsení, zváraní alebo opaľovaní môže vzniknúť nebezpečný prach alebo výpary. Pracujte len v dobre vetranom priestore. V prípade nedostatočného vetrania používajte vhodné vybavenie pre ochranu dýchacích orgánov.
Požiadavky na podklad	Podklad musí byť čistý, suchý, zdrsnený, zbavený povrchových nečistôt, prachu, plesní a nesúdržných častí. Nové omietky musia byť vyzreté minimálne 2 – 4 týždne (podľa ročného obdobia a teploty vzduchu). Vápenné omietky (P Ic) a minerálne ľahčené omietky musia byť vyzreté minimálne 4 týždne. Je vhodný na savé, minerálne, silikátové podklady a na anorganické omietky. Nedá sa použiť na staré disperzné nátery, umelú hmotu, vlhké, vode vystavené podklady, sadrové omietky a všetky ostatné umelé podklady. Zabráňte prenikaniu vlhkosti cez trhliny a veľké póry. Herbol Hydrophob Aqua* nezaistuje spevnenie zvetraných podkladov. Nepracujte s náterom na silnom vetre, priamom slnku a nedávajte na vyhriate podklady. Náter chráňte až do úplného vyschnutia pred dažďom, extrémnou vlhkosťou (hmlou) a pred mrazom.
Príprava podkladu	Podklad očistite, odstráňte staré, nepoužiteľné vrstvy. Nerovné a poškodené plochy vyspravte vhodnou stierkou a následne povrch fluátujte. Vápenno a cementové omietky (P Ic, P II a P III), minerálne odľahčené omietky, vápencový pieskovec (len mrazuvzdorný) Musí byť zbavený cudzorodých prímies a trhlín. Musí byť suchý a bez výkvetov. Nanesenie náteru je možné až 3 mesiace po dokončení omietky. Tehlové murivo (iba mrazuvzdorné) Podklad musí byť bez zafarbenia, cudzorodých prímies a trhlín.
Náter	2 – 3 x Herbol Hydrophob Aqua*, v sýtej, rovnomernej vrstve spôsobom mokrý do mokrého, až do úplného zasýtenia podkladu.
Upozornenie	Doporučujeme natierať na fasádu smerom zdola hore.

*Dodržujte údaje uvedené v technických listoch.



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.herbolslovensko.sk

aktualizované augusta 2024